

Quick Guide Alp Easy Charge Oval

Montage wand of
voetstuk

Fases aansluiten

Easy Charge Oval

Verbind de wi-fi hotspot met je
laptop of smartphone

SSID: serial nummer
Wachtw: (1e pagina handleiding)

Benader IP-adres:
192.168.1.1 via een
internetbrowser

Log in op de Web Interface met
de gebruikersnaam en
wachtwoord afkomstig uit de 1ste
pagina van de handleiding

Laadplein
instellen



Stroombegrenzer
instellen



SIM kaart
plaatsen
(optioneel)



Dynamische
Load balancing
instellen
(enkele charger)



Laadpunt toevoegen in PlugFuse

Verbind LAN kabel met
de RJ45 poort aan de
onderkant van het display

ALP EV bellen om
laadpunt te accepteren
(085 246 57 71)

Ga naar Profiel
en druk op
"Laadpunt toevoegen"

Voer het Laadpaal ID in
en vervolgens het
mailadres van
de gebruiker

Laat de gebruiker de app
installeren en
het account aanmaken