

Handleiding MODbus 6944 meter

Welkom bij de installatiehandleiding voor de KLEFR 6944 Converter. Deze handleiding biedt stapsgewijze instructies om u te begeleiden bij het correct installeren van de KLEFR Converter.

Mocht u toch problemen ondervinden tijdens de installatie neem dan telefonisch contact op met Alp-EV via **(085) 246 57 71**

DLM met KLEFR 6944











CT-ratio instelling

CT-ratio moet vóór gebruik worden geprogrammeerd. Eenmaal geprogrammeerd kan de CT-ratio niet meer worden gewijzigd. Een verkeerde CT-ratio kan verkeerde factuurkosten veroorzaken.

Hoe de CT-ratio in te stellen

- Zet de meter aan: display toont SEt Ct Ctx 0005.
- Selecteer secundaire stroom "5
- Houd beide knoppen 3 seconden ingedrukt om te bevestigen.
- Selecteer de 4-cijferige primaire stroom "0300
- Bevestig elk cijfer door beide knoppen 3 sec. ingedrukt te houden.
- De CT-ratio wordt ingesteld en opgeslagen zodra het laatste cijfer is bereikt bevestigd.



EVC04 Configuration Interface						English Y Log out
Main Page					Local Load Management	
	* Indicates required field.				Kies "Master/Slav	ve" ontie hij
General Settings	Load Management Option		Master/Slave V		gebruik KLEFR 69	944
Load Management Group	Charge Point Role		Master V		Selecteer "Master 6944 op deze lade ten, voor de rest	r" als KLEFR er is aangeslo- van de punten
	Grid Settings					r "Slave"
	Main Circuit Breaker Current					
	160				Voer stroomwaar	den in (A)
	DLM Total Current Limit Per Phase				•	SAVE
	160					
	Supply Type		Klefr V		Kies "KLEFR" opti KLEFR 6944	ie bij gebruik
	Load Management Mode		Equally Shared 🗸 🗸			
	FIFO Charging Percentage		10 🛩			

RS485 communicatie test

EVC04 Configuration Interfa	ce					English	🗸 🖌 Log out			
Main Page General Sett	ngs Installation Settings	OCPP Settings	Network Interfaces		Standalone Mode	Local Load Management	System Maintenance			
Earthing System	Operation Mode	2	[Normal	~					
Current Limiter Settings Unbalanced Load Detection	Power Optimize	Power Optimizer Total Current Limit (A)			~					
External Enable Input Lockable Cable	Power Optimize	Power Optimizer External Meter			Klefr 6924	4/6934	SAVE			
Charging Mode Selection and Power Optimizer Configuration	Gebruik de	ze instellingen om d	e comm	iunicatie I	te testen. Als d	de lader in de Auto	o Selected-			
Location	modus "Klefr 6924/6934" weergeeft, werkt de communicatie. Maak je geen zorgen over de naam als je 6944 gebruikt, de dataregisters zijn hetzelfde.									
Load Shedding Minimum Current	In dit geva de test uit	In dit geval is dit venster alleen bedoeld voor testen, dus vergeet niet om deze functie na de test uit te schakelen.								



Alp EV Leursebaan 266, 4814 RE Breda, The Netherlands

✓ info@alp-ev.com
▼ +31 (0)85-246 5771

www.alp-ev.com